

Hitta och rätta till risker i ditt hem

Enkel brandskydds rond för lägenhet

Testa brandvarnare

Ta för vana att testa alla dina brandvarnare regelbundet. Tryck in testknappen. Hörs ingen signal ska du byta batterier. Kolla att brandvarnaren fungerar om du har varit bortrest i mer än 7 dagar. Får du varken sms eller samtal från Trygghetscentralen kontakta kundservice på e-mailadress info@riksskydd.se

Håll köksfläkten ren

Rengör fläktens filter 2–4 gånger/år och fläktvingarna 1 gång/år. Brinner det på spisen kan elden få fäste i fett i filtret och utvecklas snabbt. Diska filtret i diskmaskin eller för hand med diskmedel och varmt vatten.

Förvaring

Förvara tändstickor och tändare på ställen där barn inte kommer åt dem.

Trapphuset

Trapphuset ska hållas fritt från barnvagnar, pappersåtervinning, skräp och annat brännbart.

Elsladdar och uttag

Kontrollera och byt ut trasiga sladdar. Elektriska sladdar med skadade eller klämda höljen kan orsaka brand.

Brandsläckare

En 6 kg pulversläckare bör finnas i ditt hem. Kontrollera trycket.

Skräp och brännbart

Ta bort skräp och annat brännbart material intill byggnaden som kan locka till anlagd brand.

Anlagd brand

Lås alla dörrar till hus, vind och förråd för att förhindra anlagd brand.